

Héliové balóny a vzducholode sú určené pre interiérové aj vonkajšie použitie - zatraktívnia firmu na výstavnej expozícii rovnako dobre ako zviditeľnia sídlo firmy.

1. Plnenie nafukovadla:

- A) nafukovadlo si vyberieme z vaku, dôkladne ho rozložíme na čistom povrchu bez výčnelkov a dbáme na to, aby sa na zemi nenachádzali žiadne ostré predmety alebo iné predmety, ktoré by mohli nafukadlo poškodiť a roztrhnúť
- B) nafukovadlo si upevníme o vybraný predmet, aby nám pri naplnení héliom neodletelo /vybraný predmet môže byť kváder, zábradlie, hák a čokoľvek iné čo je pevne pripútané o zem, strechu, stánok.../
- C) rukávec/otvor na naplnenie pripojíme ku hadičke na héliovej flaši
- D) utesníme rukávec/otvor tak, aby nám neunikal žiadny vzduch pomimo
- E) začneme nafukovadlo naplňať héliom a keď je nafukovadlo naplnené na 90%, prívod hélia vypneme, aby sa predišlo pretlakovaniu a prípadnému poškodeniu (to isté ako pri malých párty balónikoch).
- F) po nafúknutí otvor dôkladne zatesníme, aby sa predišlo prípadnému úniku plynu

2. Prevádzka pútačov:

- Po preštudovaní návodu výrobcu možno reklamný pútač vypustiť podľa veľkosti cca. za 30 minút. Héliové pútače môžu lietať od 30m do 50m výšky nad terénom pri rýchlosti vetra 12 m / s.
- Za vypustenie héliového pútače neplatíte nikomu žiadne poplatky, ak vlastníte pozemok alebo budovu, na ktorej je pútač ukotvený.
- Na prevádzku nie je potrebné povolenie ministerstva dopravy a letectva, alebo miestnych úradov.
- Pútače sú plnené héliom, ktorý Vám dodá každý sklad tech. plynov (Technoplyn, AGA, Linde atď)
- Viditeľnosť heliových pútačov je za dobrých podmienok až do 4 km.
- Héliové pútače prevádzkujte vždy nad svojim pozemkom alebo so súhlasom vlastníka pozemku alebo objektu kde mienite pútač prevádzkovať.
- Dbajte, aby v okolí miesta prevádzky pútače neboli žiadne prekážky, do ktorých by sa mohol pútač pri silnom vetre zamotať, alebo sa o ne poškodiť.
- Nenadväzujte na héliové pútače predmety, ktoré by po uvoľnení mohli ohroziť zdravie osôb či majetok.
- Reklamné héliové pútače nesmú byť prevádzkované bez dozoru a pri prekročení povolenej rýchlosti vetra, je nutné okamžité stiahnutie pútače a jeho umiestnenie v uzavretom priestore (garáž, hala, sklad ..), alebo vo veternom zátišie, kde nemôže dôjsť k poškodeniu ako pútača, tak iného majetku.
- Výška pútača nad úrovňou zemského povrchu nesmie byť väčšia než 50 m v miestach so zástavbou a 30 m-vo voľnej krajine.

- Použitie pútače v ochrannom pásme letiska sa riadi obmedzeniami a zákazmi stanovenými pre ochranné pásma.
- Použitie pútače do vzdialenosti 5 km alebo menej od letiska musí byť nahlásené leteckej informačnej službe.

V prípade potreby zabezpečujeme aj sprevádzkovanie héliového nafukovadla za vopred dohodnutý poplatok.