

Bezpečnostné poučenie pre používanie pneumatického stanu

Rýchle prevádzkové pravidlá pre pneumatické stany REATEK s uzavretým vzduchovým rámom.

Stan musí byť vždy riadne ukotvený a počas vonkajšieho používania pod dohľadom kompetentnej osoby. Pri prekročení veterného limitu, búrke alebo strate stability okamžite prerušte používanie a stan bezpečne vyfúknite.

Pred montážou

- 1 Vyberte rovnú plochu bez ostrých predmetov, horúcich povrchov, vedení a prekážok. Zachovajte bezpečný odstup od dopravy, budov a elektrických zariadení.
- 2 Skontrolujte plášť, vzduchové vaky, ventily, zipsy, švy, kotviace body, laná, kolíky alebo závažia. Poškodený stan nepoužívajte.
- 3 Určite kompetentnú osobu zodpovednú za montáž, kotvenie, kontrolu počasia a bezpečnosť po celý čas používania.

Nafukovanie

- 1 Červený pretlakový ventil nechajte pevne dotiahnutý. Nemanipulujte s ním.
- 2 Rám najskôr rýchlo naplňte cez veľký otvor po vyskrutkovaní čierneho nafukovacieho ventilu. Potom ventil namontujte späť a dotlačte cez horný otvor.
- 3 Ak výrobok nemá iné označenie, odporúčaný tlak je 3,2 až 4,2 PSI; nikdy neprekročte 4,5 PSI.
- 4 Elektrický fukár používajte len v suchu, podľa jeho vlastného návodu, a po nafúknutí ho odpojte. Pneumatický stan nepotrebuje nepretržitý chod fukára.

Kotvenie a počasia

- 1 Ukotvite každý predpísaný bod. Na mäkkom podklade použite vhodné kolíky, na pevnom podklade dostatočne ťažké závažia alebo schválené pevné body.
- 2 Od 20 km/h použite všetky prídavné laná a častejšie kontrolujte kotvenie. Ak štítok modelu neurčuje nižší limit, maximálny vietor je 35 km/h pre 3x3 až 6x6 a 30 km/h pre 7x7 a 8x8.
- 3 Pri nárazoch vetra, búrke, snežení, krupobití alebo hromadení vody na streche stan nepoužívajte. Predpoveď počasia kontrolujte priebežne.

Počas používania

- 1 Nedovoľte lezenie, skákanie, hojdanie na konštrukcii ani zavesovanie reklám, svetiel alebo iných predmetov mimo výrobcom určených bodov.
- 2 Zabráňte prístupu nepovolaných osôb k ventilom a kotveniu. Udržiavajte voľné vstupy a únikové cesty.
- 3 Pravidelne kontrolujte tvrdosť rámu. Pokles teploty znižuje tlak, rast teploty ho zvyšuje. Vždy zostaňte v povolenom rozsahu.

Demontáž a skladovanie

- 1 Pred vyfukovaním vyprázdňte stan, odpojte osvetlenie a odstráňte bočnice a príslušenstvo podľa manuálu.
- 2 Stan čistite jemne vodou alebo vhodným mydlovým roztokom. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani agresívne chemikálie.
- 3 Nikdy nebaľte vlhký stan. Pred zložením musí byť úplne suchý a skladovaný v suchom, čistom a vetranom priestore.