

Inštalácia vnútorného kompresoru:

1. Vyberte kompresor z balenia a stlačte riadne ON
 2. Kompresor vložte do PVC návleku tak, aby mriežkovaná časť /určená na nasávanie vzduchu/ bola napasovaná presne na otvor v návleku /**vid' obrázok 2**/. Kompresor v návleku riadne upevnite.
 3. Rozložte nafukovadlo a návlek umiestnite do vnútra nafukovadla v určenej časti /na stane, oblúku je na jednej z nôh vytvorený otvor na tento účel/ a návlek riadne upevnite na suchý zips aj lanká.
- POZOR:** Kompresor je treba do nafukovadla vložiť tak, aby mriežkovaná časť cez kt.sa nasáva vzduch **bola otočená smerom von z nafukovadla** /**vid' obrázok 1**/.
4. Nafukovadlo rozprestrite tak, aby tá časť, kde je umiestnený kompresor nebola prekrytá ani založená. Kompresor potrebuje na nasávanie vzduchu a nafúknutie nafukovadla voľný prístup vzduchu.
 5. Zapojte kompresor do zásuvky.

FOTO 1: obrázok nohy oblúku s inštalovaným vnútorným kompresorom:



FOTO 2 : KOMPRESOR



NASÁVANIE VZDUCHU
musí byť vždy voľné