

POUČENIE O POUŽÍVANÍ NAFUKOVADLA

Dôležité upozornenia pre obsluhu

- 1. Výber miesta.** Umiestnenie musí chrániť okoloidúcich, dopravu aj cudzí majetok. Zároveň musí zabrániť poškodeniu pútača o predmety, budovy, zariadenia a iné prekážky v okolí.
 - 2. Zodpovedná osoba.** Na celý čas používania určite kompetentnú osobu alebo osoby poverené prevádzkovou bezpečnosťou a starostlivosťou o výrobok.
 - 3. Dohľad.** Poverená obsluha zabezpečuje primeraný dozor, aby nedošlo k ohrozeniu osôb, poškodeniu cudzieho majetku ani výrobku.
 - 4. Napájanie a ventilátor.** Sledujte ich činnosť. Pri výpadku zabezpečte, aby sa v priestore poklesu nenachádzali osoby ani cudzí majetok. Odporúča sa zariadenie upozorňujúce na prerušenie chodu ventilátora.
 - 5. Stabilita a kotvenie.** Kontrolujte pevné ukotvenie k zemi. Uvoľnené prvky bezpečne upevnite a dotiahnite. Pri externom dúchadle overujte stabilitu, rovné postavenie a rovno napnutý prírodný rukávec.
 - 6. Nepovolane osoby.** Zabráňte nepovolanej manipulácii s nafukovadlom aj dúchadlom.
 - 7. Dážď.** Používanie v daždi sa neodporúča. Pôvodné záručné podmienky vylučujú škody vzniknuté používaním v nepriaznivom počasí.
 - 8. Mokré prostredie.** Výrobok s elektrickým zariadením nepoužívajte v mokrom prostredí. Motor musí zostať suchý. Mokré zariadenie bezpečne odpojte od siete a pred ďalším použitím dôkladne vysušte; pri pochybnostiach ho dajte skontrolovať.
 - 9. Vietor.** Podklad uvádza mierny vietor do 20 km/h, pričom rozhoduje tvar a veľkosť. Veľké pútače môžu mať nižšiu odolnosť. Vždy používajte vhodné laná a kotvy; pri silnejšom alebo silnom vetre sa vonkajšia prevádzka neodporúča. Konkrétny limit overte pre daný model.
- 10. Nikdy nebaľte mokré nafukovadlo.** Pred balením a skladovaním musí byť úplne suché. Plesne a poškodenie materiálu v dôsledku vlhkého skladovania nie sú podľa pôvodných podmienok súčasťou záručného servisu.