

NÁVOD NA POUŽITIE

Spravidca použitia a údržby profi nafukovadla.

1. Všeobecné informácie

Naše zábavné nafukovadlá vyrába tím kvalifikovaných profesionálov, s použitím 3D softvéru a najlepších šijacích strojov SEIKO z Japonska, kvalitných materiálov a technológiou spracovania aby mohli zabezpečiť konzistentný dizajn a kvalitu pre našich zákazníkov.

Ak sa budete držať sprievodného manuálu, budete sa tešiť z mnohých rokov užívania svojej novej nafukovacej atrakcie.

Pozrite si Vaše balenia a uistite sa, aby bolo kompletné. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte NafukovacieAtrakcie.sk 0917 374 112 / 0905 789 298, alebo nás kontaktujte online info@nafukovacieatrakcie.sk

Dôležité upozornenia !

NIKDY nebaľte zábavné nafukovadlo mokré.

Nafukovadlo musí byť úplne suché pred zbalením a skladovaním.

Pri uskladnení mokrého nafukovadla môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku plesní a vlhkosti materiálu. Takéto poškodenie nie je súčasťou záručného servisu.

Nafukovadlo odoláva miernym vetrom vetry do 22km/h ale v značnej miere to záleží od jeho tvaru a veľkosti, preto odporúčame nafukovadlo ukotviť kolmi a lanami kt.su v zemi v dostatočnej hĺbke. V prípade, že sa koly nedajú vtíčiť do zeme (ak ide o dlažbu, betón a pod.), odporúčame laná ukotviť/ upevniť o vhodný stabilný a pevný predmet v blízkosti, prípadne navŕtať upevňujúce šróby do zeme a laná ukotviť na ne.

V prípade silných vetrov **neodporúčame** exteriérové využitie nafukovadla.

Pri daždi okamžite vypnite kompresor, vypojte ho z elektrickej siete a uložte na suché miesto.

Kompresor nikdy nenechávajte na daždi a skladujte ho v suchu.

Počas prevádzky – prevádzkovania nafukovadla kontrolujte stabilitu kompresoru, či je rovno postavený a či rukávec cez ktorý vháňa vzduch je rovno napnutý.

Zamedzte manipulácii s kompresorom a nafukovadlom nepovolným osobám.

Pri vyfukovaní musí byť nafukovadlo prázdne t.j. vo vnútri nafukovadla nesmú byť žiadne osoby ani predmety. Uistite sa, že iba osoba oprávnená, kompetentná manipulovať s nafukovadlom bude nafukovadlo vyfukovať, nafukovať ako aj robiť iné súvisiace činnosti s jeho prevádzkou.

POUŽÍVANIE

Nafukovadlá môžete inštalovať na parkoviskách, trávnatých plochách, betónových plochách, pri chodníkoch a na ostatných rovných plochách. Odporúčame používať klíny (bežne používané pri stavaní stanov) s dĺžkou okolo 50cm /podľa veľkosti nafukovadla/, ktoré sa natlačú do zeme cca 50-60cm od nafukovadla a pripevnia sa o laná ktoré sú priviazané o úchyty v tvare D na dolnej časti nafukovadla.

Zabezpečenie nafukovadla proti pohybu:

Neodporúčame nafukovadlá inštalovať v silnom vetre okolo 40km/h – iba na vlastné riziko.

V prípade silného dažďa je nutné vypnúť kompresor a uschovať ho na suchom mieste.

Nafukovadlá je nutné upevniť v zemi a to nasledovne:

1. na spodnej časti nafukovadla sú PVC úchyty ukončené kotviacim prvkom tvaru D. Na tento kotviaci prvok upevnite a priviažte pevné lano alebo pevný špagát.
2. cca 50-100 cm od nafukovadla nabite do zeme klíny
3. priviažte laná o klíny a zauzlite tak, aby pevne držali
4. na vrchnej časti sú úchyty ukončené kotviacim prvkom tvaru D. Na tento kotviaci prvok upevnite a priviažte pevné lano alebo pevný špagát.
5. v primeranej vzdialenosti od nafukovadla /závisí od veľkosti/ umiestnite klíny/úchyty a laná priviažte na tieto úchyty a zauzlite tak, aby pevne držali

Rozloženie a nafúknutie:

1. Prezrite si plochu kde nafukovadlo bude rozložené a ubezpečte sa, že tam nie je žiadne sklo, klince, pripínačky alebo iné ostré predmety alebo ostré výčnelky.
2. Rozložte podložku v mieste, kde bude nafukovadlo rozložené. Vytiahnite nafukovadlo z vaku a rozbaľte ho.
3. Rukávec na nafukovanie nafukovadla si namierte presne tam, kde budete mať umiestnený kompresor.
4. Pripojte kompresor k nafukovadlu na rukávec a upevnite tak, aby rukávec pevne držal na kompresory – môžete použiť aj extra špagát na omotanie
5. V prípade, že na nafukovadle máte 2 rukávce, 1 rukávec je potrebné zaviazať, zrolovať a utesniť, aby z neho neunikal vzduch
6. Na nafukovadle sa nachádza aj zips, ktorý je určený na vyfukovanie vzduchu – tento zips/zipsy je potrebné pred nafúknutím zapnúť a zatesniť PVC materiálom so suchým zipsom
7. Keď sú všetky otvory zatesnené a zapnuté, spustite fukar
8. Po nafúknutí si prejdite okolo nafukovadla a skontrolujte, či sú všetky upevnenia v poriadku a či máte všetky zipsy riadne zapnuté
9. Takisto je nutné dbať na to, aby kompresor nebol zakrytý žiadnou prikrývkou a aby počas celej prevádzky stál pevne na svojom mieste.

VYFÚKNUTIE A ZBALENIE

Vypnutie kompresoru

Vypnite a odpojte kompresor zo zásuvky. Otvorte prieduchy zips(y) k rýchlemu uvoľneniu vzduchu. Vyfukovanie môže trvať niekoľko minút, nafukovadlo bude postupne klesať. Je nebezpečné, aby pri vyfukovaní boli nepovolané osoby. Ako náhle hrad klesol, na minimum odpojte kompresor od nafukovacieho rukávca. Strany vyfúknutého nafukovadla posuňte, skladajte smerom do stredu, centra nafukovadla.

Balenie

Pri balení zábavného nafukovadla, najskôr nasmerujte vyfúknuté steny nafukovadla smerom k stredu, tak aby vám zostal tvar pôdorysu, podľa podlahy nafukovadla t.j. štvorec, obdĺžnik. Ak chcete ešte vytlačiť zvyšný vzduch môžete bosí, bez obuvi pochodiť nafukovadlo tak aby ste zvyšný vzduch tlačili von smerom k otvoreným prieduchom – zipsom. Potom po stranách preložte nafukovadlo. Nafukovadlo sa skladá na 3 krát, 1x z pravej strany, 1 x z ľava, a potom 1 x preloženie ku sebe. Zostane vám pás, ktorý následne začnete rolovať. Pri rolovaní vyvíjajte primeraný tlak aby Vám zostal valec napr. ako keď balíte spací vak. Valec zaistíte šnúrami. Nafukovadlo skladujte a prepravujte v skladovacom vaku alebo inom ochrannom obale.

Čistenie, údržba

Nafukovadlo udržiavajte vo vnútri čisté t.j. po každom použití handrou, malou metličkou alebo malým ručným vysávačom vymecte, povysávajte smeti, ktoré sa tam dostali počas používania. Takéto čistenie robte keď je nafukovadlo nafúknuté. Pokiaľ chcete očistiť vzniknuté flaky či už vo vnútri alebo vonku odporúčame napr. handričkou s jarovou vodou na odmastenie alebo tekutým čistiacim práškom napr. CIF. Čistenú oblasť príliš nemáčajte. Nepoužívajte žiadne agresívne chemické čistiace prostriedky. Až keď je čistené miesto suché nafukovadlo zbaľte. V prípade ďalších vzniknutých situácií alebo otázok ohľadne údržby a čistenia sa radšej poradte s nami info@nafukovacieatrakcie.sk

Nafukovadlá je nutné udržiavať suché a treba dbať na to, aby boli pri balení a uskladňovaní riadne vysušené. V prípade, že nie je možnosť nafukovadlo vysušiť priamo po akcii, nafukovadlo sa nesmie umiestniť do prepravného vaku, iba ho treba ztiahnuť gurtňami – takto zabezpečíte aspoň čiastočné odtiečenie vody z nafukovadla. Hneď ako je možnosť nafukovadlo vysušiť na nasledujúci deň, urobte tak čo najskôr – nafukovadlo nafúknite a nechajte odtiecť všetku vodu. Je veľmi dôležité všetky nafukovadlá udržiavať suché nakoľko to výrazne predlžuje životnosť nafukovadla a znižuje riziko poškodenia a trhlín. V prípade, že je nafukovadlo umiestnené trvalo v akomkoľvek areále a nie je možnosť nafukovadlo uschovať a chrániť pred dažďom, je nutné aby sa nafukovadlo pokrývalo nepremokavou plachtou, ktorá zabezpečí, že nafukovadlo bude stále v suchu.

Pri uskladnení mokrého nafukovadla môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku plesní a vlhkosti materiálu. Takéto poškodenie nie je súčasťou záručného servisu.

ODPORÚČANIA, REKLAMÁCIA

Odporúčania ohľadne prevádzky

1. Zamedzte prístupu neoprávnených osôb k upevnieniu nafukovadla, elektrickej prípojke, kompresoru
2. Nafukovadlo udržiavajte suché a dbajte na správne uskladnenie.

Poškodenia a reklamácie

1. Nafukovadlá sú vyrábané z vysoko kvalitného materialu 0,40mm, 55mm, 0,60mm PVC 1000D Tarpaulinu alebo PVC nylonu. Materiál má vysokú nátrhovú pevnosť, všetky švy sú 2 – krát prešívané kvalitnými nylonovým niťami, preto bežným používaním sa nafukovadlo poškodiť nedá. V prípade, že by došlo k poškodeniu sú 2 možnosti: A) drobné diery je možné opraviť s použitím nášho opravného kitu – sady na opravy, ktorý je súčasťou každého nafukovadla B) v prípade, že opravný kit nepostačuje, nafukovadlo sa doručí do nášho servisu a oprava sa zrealizuje priamo u nás na prevádzke. Všetky škody treba vždy zdokumentovať, odfotografovať a zaslať na obchod@nafukovaciareklama.sk, aby Vám naši technici mohli povedať, ako sa bude pri oprave postupovať a či je nutné viesť nafukovadlo do servisu.
2. Záručné reklamácie sa nevzťahujú na: škody spôsobené nesprávnym používaním, mechanické škody spôsobené ostrými predmetmi, škody spôsobené v dôsledku preťaženia nafukovadla, škody spôsobené nesprávnym umiestnením nafukovadla
3. V prípade, že dôjde k takémuto poškodeniu, opravu si zákazník musí uhradiť.
4. Akékoľvek reklamácie spojené s nedostatočnou údržbou a čistením nafukovadla (nerešpektovanie odporúčaní ohľadne prevádzky, bod na str.3: Čistenie, údržba, bod na str.4: odporúčania ohľadne prevádzky), reklamácie spojené s mechanickým poškodením – napr. prerazané nafukovadlo, spálené nafukovadlo: sú neoprávnené a nie sú riešené v rámci záruky.

REKLAMÁCIE:

Pri reklamacii výrobku je kupujúci povinný dostatočne špecifikovať vytýkané vady výrobku v kompletnom reklamačnom liste. Reklamačný list je nutné doručiť písomne dodávateľovi.

Záruka sa nevzťahuje na prípady ak:

- bola vada spôsobená neodborným a/alebo nesprávnym užívaním výrobku alebo jeho užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo charakterom výrobku
- vada výrobku vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky
- boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávané manipulácie
- bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou ako zamestnancom autorizovaného servisného strediska alebo zamestnancom odborného servisu
- bol výrobok mechanicky poškodený
- bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie
- bol výrobok skladovaný alebo používaný v prostredí nevhodnom vzhľadom na charakter výrobku
- bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí
- pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál pokladničného dokladu preukazujúci zakúpenie uvedeného výrobku
- sú vady výrobku prejavom jeho bežného opotrebovania alebo poškodenia, ku ktorému došlo najmä v dôsledku nesprávneho používania výrobku

Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady zavinené:

- živelnou pohromou, nesprávnym umiestnením nafukovadla
- opotrebovaním v dôsledku používania výrobku a primeraného opotrebovania
- nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku
- nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie
- pripojením na neoriginálne príslušenstvo