

NÁVOD NA POUŽITIE

Spríevodca použitia profesionálnej nafukovacej reklamy

Airdancer – Vejúca postavička, stĺp

Pred použitím si pozorne prečítajte návod a v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte NafukovaciaReklama.sk 0917 374 112 / 0905 789 298, alebo nás kontaktujte online info@nafukovaciareklama.sk

Balenie obsahuje: Airdancer – reklamný návlek and elektrický kompresor 220-240V / 50Hz
Doplňkový sortiment za doplatok, podľa typu zakúpeného airdancera: kompresor s osvetlením, vrecká na piesok, kotviace kolíky.

POSTUP uvedenie do prevádzky:



1. Ukotvíte, stabilizujete kompresor na požadované miesto. Pre extra kotvenie zaťažte kompresor za pomoci napr. kotviacimi kolíkmi alebo s vreckami s pieskom. Vytiahnite airdancer reklamný návlek.

2. Reklamný airdancer návlek navlečte na kompresor. Pripevnite ho správne a poriadne na kompresor za pomoci silného suchého zipsu, ktorý spojí kompresor s reklamných airdancer návlekom.



3. Zapojte kompresor do elektrickej zásuvky 220V.

4. Zapnite kompresor stlačením tlačidla ON / OFF.

POSTUP ukončenie prevádzky:

1. Kompresor vypnite tlačidlom ON / OFF.

2. Vypnite kompresor z elektrickej zásuvky.

3. Opatrne, nie násilne odopnite, odpojte airdancer reklamný rukávec od kompresoru.

4. Uložte reklamný airdancer rukávec do ochranného vrecka aby sa predišlo jeho znečisteniu.

5. Zbaľte kompresor a ostatné súčasti do prenosnej / úložnej krabice, vaku.

Dôležité upozornenia !

Reklamný pútač airdancer nepoužívajte pri vysokých rýchlostiach vetra, v daždi alebo počas búrky.

NIKDY nebaľte nafukovadlo mokré.

Nafukovadlo musí byť úplne suché pred zbalením a skladovaním.

Pri uskladnení mokrého nafukovadla môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku plesní a vlhkosti materiálu. Takéto poškodenie nie je súčasťou záručného servisu.

Nafukovadlo odoláva miernym vetrom do 20 km/h ale v značnej miere to závisí od jeho tvaru a veľkosti. Pri veľkých nafukovadlách odolnosť voči poveternostným podmienkam môže byť nižšia. Odporúčame nafukovadlo vždy ukotviť lanami kotviacimi prvkami, ktoré sú v zemi v dostatočnej hĺbke.

V prípade silných vetrov **neodporúčame** exteriérové využitie nafukovadla.

Pri daždi okamžite vypnite kompresor, vypojte ho z elektrickej siete a uložte na suché miesto aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom alebo k poškodeniu motora kompresora.

Kompresor nikdy nenechávajte na daždi a skladujte ho v suchu.

Počas prevádzky – prevádzkovania nafukovacej reklamy airdancer kontrolujte stabilitu kompresoru, či a či reklamný návlak je správne pripevnený.

Žiadne objekty nesmú zamedziť prívod vzduchu, keď je elektrický ventilátor v prevádzke. Elektrický ventilátor nesmie nasávať z miesta ukotvenia žiadne kamienky, piesok, prach alebo iné predmety.

Zamedzte manipulácii s kompresorom a nafukovadlom nepovolným osobám. S reklamným pútačom airdancer smie manipulovať iba dospelá, zodpovedná, kompetentná osoba.

Pri čistení, upravovaní, alebo inej servisnej činnosti vypojte kompresor z elektrickej siete!

Pri vyfukovaní musí byť dostatočný priestor okolo nafukovadla tak aby sa dodržala bezpečná vzdialenosť a nedošlo k úrazom osôb, poškodeniu cudzieho majetku či poškodeniu nafukovadla. Uistite sa, že iba osoba oprávnená, kompetentná manipulovať s nafukovadlom bude nafukovadlo vyfukovať, nafukovať ako aj robiť iné súvisiace činnosti s jeho prevádzkou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

NafukovaciaReklama.sk 0917 374 112 / 0905 789 298, alebo info@nafukovaciareklama.sk