



NÁVOD NA POUŽITIE

Sprievodca použitia a údržby profi nafukovadla.

1. Všeobecné informácie

Naše zábavné nafukovadlá vyrába tím kvalifikovaných profesionálov, s použitím 3D softvéru a najlepších šijacích strojov SEIKO z Japonska, kvalitných materiálov a technológiou spracovania aby mohli zabezpečiť konzistentný dizajn a kvalitu pre našich zákazníkov.

Ak sa budete držať sprievodného manuálu, budete sa tešiť z mnohých rokov užívania svojej novej atrakcii, nafukovacieho reklamneho putacu alebo obrazovky.

Pozrite si Vaše balenia a uistite sa, aby bolo kompletné. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte Nafukovaciareklama.sk 0917 374 112 / 0905 789 298, alebo nás kontaktujte online info@nafukovaciareklama.sk

Dôležité upozornenia !

NIKDY nebaľte nafukovadlo mokré.

Nafukovadlo musí byť úplne suché pred zbalením a skladovaním.

Pri uskladnení mokrého nafukovadla môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku plesní a vlhkosti materiálu. Takéto poškodenie nie je súčasťou záručného servisu.

Nafukovadlo odoláva miernym vetrom do 20 km/h ale v značnej miere to závisí od jeho tvaru a veľkosti. Pri veľkých nafukovadlách odolnosť voči poveternostným podmienkam môže byť nižšia. Odporúčame nafukovadlo vždy ukotviť lanami kotviacimi prvkami, ktoré sú v zemi v dostatočnej hĺbke.

V prípade silných vetrov **neodporúčame** exteriérové využitie nafukovadla.


Pri daždi okamžite vypnite kompresor, vypojte ho z elektrickej siete a uložte na suché miesto aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom alebo k poškodeniu motora kompresora.

Kompresor nikdy nenechávajte na daždi a skladujte ho v suchu.

Počas prevádzky – prevádzkovania nafukovadla kontrolujte stabilitu kompresoru (v prípade externého kompresoru), či je rovno postavený a či rukávec cez ktorý vháňa vzduch je rovno napnutý.

Zamedzte manipulácii s kompresorom a nafukovadlom nepovolánym osobám.

Pri vyfukovaní musí byť dostatočný priestor okolo nafukovadla tak aby sa dodržala bezpečná vzdialenosť a nedošlo k úrazom osôb, poškodeniu cudzieho majetku či poškodeniu nafukovadla. Uistite sa, že iba osoba oprávnená, kompetentná manipulovať s nafukovadlom bude nafukovadlo vyfukovať, nafukovať ako aj robiť iné súvisiace činnosti s jeho prevádzkou.















POUŽÍVANIE

Nafukovadlá môžete inštalovať na parkoviskách, trávnatých plochách, betónových plochách, pri chodníkoch a na ostatných rovných plochách. Odporúčame používať klíny (bežne používané pri stavaní stanov) s dĺžkou okolo 50cm /podľa veľkosti nafukovadla/, ktoré sa istia do zeme. Pripeňujú sa o ne bezpečnostné laná, ktoré sú priviazané o oká v tvare D na dolnej časti nafukovadla. Prípadne iné adekvátne kotviace prvky.

Zabezpečenie nafukovadla proti pohybu:


Neodporúčame nafukovadlá inštalovať v silnom vetre – iba na vlastné riziko.

V prípade silného dažďa je nutné vypnúť kompresor a uschovať ho na suchom mieste.

			
Umiestnite obrazovku na rovný povrch s podložkou aby sa zamedzilo poškodeniu alebo znečisteniu.	Prípravte si kompresor/elektrickú pumpu, elektrickú prípojku 220V a predlžovačku.	Pripevnite kompresor/elektrickú pumpu k jednému nafukovaciemu otvoru.	Nájdite na kompresore/el.pumpe hlavné spínacie tlačidlo ON/OFF a zapnite kompresor/el.pumpu na pár sekúnd.
			
Keď sa nafukovadlo trochu nafúkne, zastavte kompresor a napravte všetky zhyby a skrútené miesta tak aby ste nafukovadlo narovnali pozdĺž celej jeho veľkosti.	Uistite sa, že 2. vyfukovací rukávec alebo vyfukovacie prieduchy sú uzatvorené aby pri nafúknutí / používaní neunikal vzduch.	Znovu zapnite kompresor a prífúknite rám obrazovky. Nie úplne, cca na 60% ako na obrázku. Skontrolujte či rám nafukuje správne po celom obvode. Následne vybaľte opatrne premietacie plátno.	Prípnite premietacie plátno k rámu obrazovky. Niekedy je lepšie udržiavať rám jemne nafúknutý aby sa plátno ľahšie pripevňovalo.
			
Pripevnite premietacie plátno klipmi alebo šnúrami v závislosti od typu prevedenia obrazovky.	Skontrolujte či je obrazovka pripevnená na všetkých úchytoch.	Pripevnite bezpečnostné laná k bočným kotviacim prvkom obrazovky. Čím viac lán použijete tým bude stabilita obrazovky viac zabezpečená.	Zapnite kompresor.



Uistite sa, že na premietacom platne a ráme obrazovky (na celom nafukovadle), pod ním a okolo neho Vám nezastali žiadne nástroje alebo časti, ktoré by mohli nafukovadlo poškodiť.



Nafukovadlo sa nafukuje a stavia rýchlo.



Môžete potrebovať nástroj napríklad teleskopickú plastovú tyč, ktorý vám pomôže napnúť a zadvihnúť hlavné bočné stĺpy rámu.



Obrazovka sa rýchlo napne do prevádzkovej polohy. Obrazovku nepretlakovajte. Nafukujte ju na 95% v prípade vzduchotesného prevedenia. Následne odpojte kompresor v prípade vzduchotesného prevedenia.




Zatiahnite otvor aby neunikal vzduch a urobte záverečné úpravy a opatrenia.



Bezpečnostné laná ukotvíte o do zeme vsadené fixné kotviace body.



Hotovo.



Vyfukovanie obrazovky predstavuje opačný postup ako pri jej nafukovaní.



Uvoľnite bezpečnostné laná. Uistite sa, že sa bude nafukovadlo skladať smerom dozadu. **NIE smerom na premietacie plátno!**



Uvoľnite rukávec / ce alebo vyfukovacie prieduchy aby sa obrazovka vyfúkla. V prípade prevedenia obrazovky so stálym pripojením na kompresor, kompresor vypnite a odpojte od rukávca.



Odopnite premietacie plátno. Postupujte opatrne.



Plátno skladajte opatrne, vyhňte sa silnému ťahaniu, napínaniu a prudkým trhom, ktoré by mohli plátno poškodiť. I keď sa na plátne vytvoria po jeho skladaní záhyby, tie sa zase narovnajú po jeho opätovnom použití po pár hodinách keď je obrazovka na slnku.



Plátno skladajte výhradne na podložke aby ste ho udržali čisté.!



Z ľahkosťou plátno zrolujte.



Rám nafukovacej obrazovky si natiahnite tak aby ste ho mohli úhľadne poskladať.



Vytlačte z rámu zvyšný vzduch.



Prekladajte rám z jednej strany na druhú po jeho dĺžke.



Pripravte si jednu stranu na rolovanie smerom ku otvoru, cez ktorý bude vychádzať zvyšný vduch.



Rolujte nafukovadlo. Najlepšie 2 osoby aby ste nafukovadlo zbalili esteticky a prakticky na prepravu, skladovanie.



Pridržiavajte si nafukovadlo a postupne rolujte.



ODPORÚČANIA

Odporúčania ohľadne prevádzky

1. Zamedzte prístupu neoprávnených osôb k upevneniu nafukovadla, elektrickej prípojke, kompresoru
2. Nafukovadlo udržiavajte suché a dbajte na správne uskladnenie.

REKLAMÁCIA A POŠKODENIE

Poškodenia a reklamácie

1. Nafukovadlá sú vyrábané z vysoko kvalitného materiálu 0,40mm, 55mm, 0,60mm PVC 1000D Tarpaulinu alebo PVC nylonu. Materiál má vysokú nárhovú pevnosť, všetky švy sú 2 – krát prešívané kvalitnými nylonovými niťami, preto bežným používaním sa nafukovadlo poškodiť nedá. V prípade, že by došlo k poškodeniu sú 2 možnosti: A) drobné diery je možné opraviť s použitím nášho opravného kitu – sady na opravy, ktorý je súčasťou každého nafukovadla B) v prípade, že opravný kit nepostačuje, nafukovadlo sa doručí do nášho servisu a oprava sa zrealizuje priamo u nás na prevádzke. Všetky škody treba vždy zdokumentovať, odfotografovať a zaslať na obchod@nafukovaciareklama.sk, aby Vám naši technici mohli povedať, ako sa bude pri oprave postupovať a či je nutné viesť nafukovadlo do servisu.
2. Záručné reklamácie sa nevzťahujú na: škody spôsobené nesprávnym používaním, mechanické škody spôsobené ostrými predmetmi, škody spôsobené v dôsledku preťaženia nafukovadla, škody spôsobené nesprávnym umiestnením nafukovadla
3. V prípade, že dôjde k takémuto poškodeniu, opravu si zákazník musí uhradiť.
4. Akékoľvek reklamácie spojené s nedostatočnou údržbou a čistením nafukovadla (nerešpektovanie odporúčaní ohľadne prevádzky, bod na str.3: Čistenie, údržba, bod na str.4: odporúčania ohľadne prevádzky), reklamácie spojené s mechanickým poškodením – napr. prerazané nafukovadlo, spálené nafukovadlo: sú neoprávnené a nie sú riešené v rámci záruky.



VZDUCHOTESNÁ NAFUKOVACIA OBRAZOVKA

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Profesionálna nafukovacia obrazovka je vyrobená zo vzduchotesného PVC materiálu hrúbky 0,50-0,60 mm. Konštrukcia je zváraná a navrhnutá tak, aby po nafúkaní udržiavala stabilný vnútorný tlak bez potreby neustáleho prúdenia vzduchu.

Na rozdiel od klasických nafukovacích produktov tento systém nepracuje s permanentným prívodom vzduchu. Po nafúkaní zostáva tlak uzavretý vo vnútri konštrukcie.

2. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod.

- Produkt používajte iba na určený účel
 - Nepoužívajte poškodený produkt
 - Neprekračujte odporúčaný tlak
 - Chráňte produkt pred ostrými predmetmi
 - Nevystavujte produkt extrémnym teplotám alebo priamemu slnku počas nafukovania
-

3. ROZBALENIE A PRÍPRAVA

1. Vyberte produkt z obalu
2. Rozložte ho na rovinný, čistý a suchý povrch
3. Uistite sa, že:
 - produkt nie je prehnutý
 - nie je zložený do záhybov
 - všetky časti sú voľne rozprestreté

Toto je kľúčový krok. Nesprávne rozloženie je najčastejšia príčina poškodenia.

4. NAFUKOVANIE

Postup:

1. Pripojte nafukovacie zariadenie k ventilu
 2. Začnite nafukovať pomaly a kontrolovane
 3. Sledujte, ako sa konštrukcia plní rovnomerne
 4. Po dosiahnutí pevného tvaru nafukovanie ukončite
 5. Uzatvorte ventil
-

Dôležité pravidlá:



- Produkt musí byť počas nafukovania úplne rozložený
- Nafukovanie musí prebiehať rovnomerne
- Nepoužívajte vysokotlakové kompresory bez regulácie
- Neprefukujte produkt na maximum

Správne nafúkaný produkt je pevný, ale mierne pružný pri stlačení.

5. PRETLAKOVANIE – HLAVNÉ RIZIKO

Vzduchotesné produkty sú citlivé na pretlakovanie.

K poškodeniu dochádza najčastejšie v týchto prípadoch:

- produkt je počas nafukovania prehnutý alebo zložený
- vzduch sa nahromadí len v jednej časti
- použije sa príliš silné nafukovacie zariadenie
- produkt sa nafukuje na priamom slnku

Následky:

- rozsiahle trhliny materiálu
 - poškodenie konštrukcie
 - znehodnotenie produktu
-

6. AKO SPRÁVNE POSÚDIŤ TLAK

Použite jednoduchý test:

- zatlačte jemne na povrch
 - ak je materiál úplne tvrdý → produkt je pretlakovaný
 - ak je mierne pružný → tlak je správny
-

7. INŠTALÁCIA

- umiestnite produkt na stabilný povrch
 - zabezpečte ho proti pohybu (kotvenie podľa podmienok)
 - uistite sa, že v okolí nie sú ostré predmety
-

8. POUŽÍVANIE

- pravidelne kontrolujte stav produktu
- nevystavujte nadmernému mechanickému zaťaženiu
- pri zmene teploty môže dôjsť k zmene tlaku – prípadne jemne upravte tlak



9. VYFUKOVANIE A BALENIE

1. Otvorte ventil
2. Nechajte vzduch voľne unikať
3. Jemne vytlačte zvyšný vzduch
4. Produkt zložte bez ostrých prehybov
5. Uložte do suchého obalu

10. SKLADOVANIE

- skladujte na suchom a čistom mieste
- chráňte pred extrémnymi teplotami
- neukladajte pod ťažké predmety

11. ÚDRŽBA

- čistite jemnou handričkou a vodou
- nepoužívajte agresívne chemikálie
- drobné poškodenia riešte opravnou sadou

12. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, najmä:

- pretlakovanie produktu
- nafukovanie v zloženom alebo prehnutom stave
- použitie nevhodného nafukovacieho zariadenia
- mechanické poškodenie

Poškodenia spôsobené pretlakom sa prejavujú najmä rozsiahlymi trhlinami materiálu a nie sú považované za výrobnú vadu.

13. ZÁVER

Správne používanie a dodržiavanie tohto návodu zabezpečí dlhú životnosť produktu a jeho bezpečné používanie.





ZÁRUKA A REKLAMÁCIE:

Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný dostatočne špecifikovať vytýkané vady výrobku v kompletnom reklamačnom liste. Reklamačný list je nutné doručiť písomne dodávateľovi.

Záruka sa nevzťahuje na prípady ak:

- bola vada spôsobená neodborným a/alebo nesprávnym užívaním výrobku alebo jeho užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo charakterom výrobku
- vada výrobku vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky
- boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávané manipulácie
- bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou ako zamestnancom autorizovaného servisného strediska alebo zamestnancom odborného servisu
- bol výrobok mechanicky poškodený
- bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie
- bol výrobok skladovaný alebo používaný v prostredí nevhodnom vzhľadom na charakter výrobku
- bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí
- pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál pokladničného dokladu preukazujúci zakúpenie uvedeného výrobku
- sú vady výrobku prejavom jeho bežného opotrebovania alebo poškodenia, ku ktorému došlo najmä v dôsledku nesprávneho používania výrobku

Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady zavinené:

- živelnou pohromou, nesprávnym umiestnením nafukovadla
 - opotrebovaním v dôsledku používania výrobku a primeraného opotrebovania
 - nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku
 - nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie
 - pripojením na neoriginálne príslušenstvo
- 